HG Capsule detergenti per macchine Nespresso **Cod. 678000108**



CARATTERISTICHE TECNICHE

Quantità prodotto	6 capsule

DESCRIZIONE

HG capsule detergenti per macchine Nespresso®
pulizia delle macchine nespresso
La preparazione del caffè sotto pressione causa la formazione di depositi e grasso di caffè proprio nel punto della macchina Nespresso® in cui viene preparato il caffè (il cosiddetto contenitore delle capsule) e nell'erogatore di caffè. Ogni volta che prepari il caffè, un po' di questo deposito si scioglie nel caffè fresco, alterandone il sapore. Più aumenta il deposito, peggiore è la situazione. Ecco perché è importante pulire il contenitore delle capsule Nespresso regolarmente. HG capsule detergenti per macchine Nespresso® sono state sviluppate appositamente per questo scopo.
Rimuovono in maniera approfondita il grasso di caffè e gli altri depositi
Mantengono il sapore autentico del caffè
Adatte per tutte le macchine Nespresso® standard
Contenuto: 6 capsule detergenti
Inserire una capsula detergente nella macchina e premere il pulsante per la preparazione di una tazza di caffè lungo.
Rimuovere la capsula detergente vuota e attendere 60 secondi affinché il detergente finisca il suo lavoro.
Risciacquare adeguatamente la macchina preparando una tazza grande 2 volte senza capsule di caffè.
Si consiglia di pulire la macchina Nespresso® dopo circa 30 tazze di caffè o, in alternativa, almeno una volta al mese.

Copyright © D'AMICO S.R.L. FORNITURE & SERVIZI
Riproduzione vietata per foto e descrizioni