HG detergente igienizzante per vasche idromassaggio **Cod.** **448**

CARATTERISTICHE TECNICHE

Quantità prodotto	1 lt

DESCRIZIONE

Durante e dopo l'uso della vasca idromassaggio nel suo sistema interno si crea una crescita batterica e l'accumulo di sporco consistente in depositi calcarei, di sapone e olio. La mancata pulizia regolare di tale circuito pregiudica il funzionamento ottimale della vasca idromassaggio causandone la rottura nel tempo. Inoltre, possono svilupparsi cattivi odori.
HG detergente igienizzante per vasche idromassaggio è a base di materie prime naturali e deterge e igienizza il sistema idromassaggio senza danneggiarlo e rispettando l'ambiente. Anche lo sporco ostinato e le eventuali fonti di odori sgradevoli vengono rimosse senza problemi. L'utilizzo regolare di HG detergente igienizzante per vasche idromassaggio prolunga la vita della vasca idromassaggio.
Riempire la vasca idromassaggio con acqua calda ad un livello che superi di almeno 5 cm le aperture superiori degli ugelli di acqua o dell'aria. Versare 50 – 75 ml di HG detergente igienizzante per vasche idromassaggio direttamente nella vasca. Azionare il sistema e lasciarlo in funzione per 15 minuti. Svuotare la vasca, quindi sciacquarla con acqua pulita. Per prevenire gli accumuli di sporcizia, ripetere il trattamento ogni 2 - 3 settimane, in funzione dell'utilizzo della vasca idromassaggio.
Per le vasche idromassagio dotate di sistema di pulizia interno semiautomatico o totalmente automatico, riempire il sistema di pulizia interno con HG detergente igienizzante per vasche idromassaggio. Seguire esclusivamente le istruzioni per l'uso della vasca idromassaggio.

Copyright © D'AMICO S.R.L. FORNITURE & SERVIZI
Riproduzione vietata per foto e descrizioni