

HG detergente per forni, grill e barbecue Art.138050108

Cod.

138050108



CARATTERISTICHE TECNICHE

Quantità prodotto

500 ml

DESCRIZIONE

HG detergente per forni, grill e barbecue pulisce e rimuove rapidamente e completamente tutte le incrostazioni di grasso, anche quello che si deposita in forni, grill e barbecue. L'azione di HG detergente per forni, grill e barbecue sarà più efficace se le superfici da trattare verranno leggermente scaldate prima del trattamento.

Spruzzare il prodotto sulla superficie e lasciare agire il detergente per 3-5 minuti. Pulire poi la superficie con una spugna bagnata. Quando tutto il grasso è stato asportato, pulire ancora una volta accuratamente il forno o il grill con acqua bollente. Per le piastre del forno o le griglie del barbecue molto sporche, ripetere alcune volte il trattamento.