TELECOMANDO UNIVERSALE MINI PLUS TV + DECODER **Cod. 154741**



DESCRIZIONE

sostituisce completamente il telecomando del Decoder e della TV - sostituisce le principali funzioni dei telecomandi originali compreso il televideo - non perde la memoria in assenza delle batterie - 2 banchi di memoria - alimentazione con 2 batterie 1,5 V AAA (non incluse) - misure mm.45x170x15

Copyright © D'AMICO S.R.L. FORNITURE & SERVIZI
Riproduzione vietata per foto e descrizioni