

TIMER DA CUCINA FORMA FRUTTA "PRESTO" - ø cm.7

Cod.

285711



DESCRIZIONE

misura il tempo fino a 60 minuti - 4 forme diverse