TIMER DA CUCINA FORMA FRUTTA "PRESTO" - ø cm.7 **Cod. 285711**



DESCRIZIONE

misura il tempo fino a 60 minuti - 4 forme diverse

Copyright © D'AMICO S.R.L. FORNITURE & SERVIZI
Riproduzione vietata per foto e descrizioni